

Super Deluxe Golden Ride Tuning-Guide Monarch Plus Tuning-Guide

Quickstart

Das Tuning ist komplett auf dich abgestimmt und eingestellt (inkl. Fülldruck und allen Klicks). **Am Besten verstellst Du nix und fährst jetzt einfach los.**

Der Tuning Guide dient nur Deiner Information, oder wenn du etwas verstellen möchtest

1. Federrate

... haben wir bereits in der Werkstatt eingestellt und ist auf deinem Federelement notiert! Bitte erst mal nicht verstellen

Die Einstellung zur **Federrate** (Federhärte) richtet sich nach den Hersteller Empfehlungen. Da diese ständig optimiert werden bitte hier nachschlagen:

FOX: <https://www.ridefox.com/subhome.php?m=bike#manuals>

RockShox <https://trailhead.rockshox.com/de/>

Bitte beschränkt euch nicht auf SAG Werte oder auf viel zu harte Federn, die angeblich irgendwelche Racer fahren. Ich kann euch ganz ehrlich versprechen, dass auch unsere Racer ganz normale Federraten fahren, denn nur so können unsere Tunings ihr volles Potential entfalten.

Tokens

Bei den meisten Federgabeln fliegen bei uns fast alle Tokens raus. Warum? Kannst du nachlesen im Tuning Guide allgemein. Bitte verstell erst mal nix und fahr einfach los... Erst gerade habe ich wieder mit 3 WC Fahrern im Brandnertal getestet. Bei dem einen sind wir im Federgabel-Druck um 2,5bar gesunken, bei einem anderen sind 3 Tokens aus der Gabel rausgeflogen. "Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ein Fahrwerk so funktionieren kann!"... SO TEST IT :)

2. Dämpfung

1. **Zugstufe** anpassen: die Zugstufe muss zur Feder passen, die man verbaut hat (bzw. zum Gabel-Fülldruck). Abhängig von Bike, Fahrstil und Strecke kann das Optimum variieren. Bei der Einstellung kommt es auf das richtige Maß an.

Klicks werden von ganz zu gezählt!!!! (Im Uhrzeiger ganz zudrehen und dann die Öffnung zählen)

Voreinstellung:

Super Deluxe Golden Ride	2 Klicks
Monarch Plus Tuning	0 Klicks

Wenn man ein wenig mehr Komfort oder Grip sucht, kann man die Zugstufe um 1 oder 2 Klicks öffnen (NICHT WEITER, sonst herrscht Nose-Dive-Gefahr!!!)

Anyrace Stefan Kecht

Anyrace Stefan Kecht, Wilhelmstr. 43, 80801 München

info@anyrace.de - www.anyrace.de - Büro: +49 89 68020801 - Werkstatt: +49 151 20700992

USt.-IdNr.: DE319586630

Für Sprunglastige Strecken, wo es weniger auf Komfort oder Grip ankommt, kann man beim Super Deluxe Golden Ride die Zugstufe noch 1-2 Klicks schließen.

TIPP: Aufgrund unseren Zusatzventils wirkt der Dämpfer am Parkplatz etwas schnell. Lasst euch davon nicht verunsichern, denn wenns zur Sache geht ist richtig viel Dämpfung vorhanden!

2. Druckstufe anpassen:

Voreinstellung:

Super Deluxe Golden Ride Air	2 Klicks
Super Deluxe Golden Ride Coil	0 Klicks
Monarch Plus Tuning	Hebel offen für Trails / Grip / Komfort Hebel mittel für Flowtrails (mehr Support) Hebel zu für Pedalieren

TIPP: für etwas mehr Grip oder Komfort kann man die Druckstufe ein wenig öffnen - Aber bitte nicht mehr als 2 Klicks!!! Für noch mehr Gegenhalt kann man beim Air auf 0 oder 1 Klick schließen!

Feinjustierung nach Temperatur (ist tatsächlich sinnvoll, wenn du dir die Mühe machen möchtest):

die Abstimmung erfolgte bei 20°C Außentemperatur

bei jeweils 10°C kälter, kann man je 1 Klick öffnen

bei jeweils 10°C wärmer, kann man je 1 Klick schließen

ACHTUNG: den Fülldruck bitte nicht wegen Außentemperatur anpassen. Da macht man mehr falsch als richtig, weil der Einfluss viel zu klein ist auf die Federrate. Der Temperatureinfluss wird sich vor allem auf die Dämpfung auswirken! Wirklich :) !!!

Feinjustierung nach Vorlieben:

Zugstufe: normalerweise macht es wenig Sinn von der Empfehlung abzuweichen, da die Zugstufe sowieso frequenzselektiv ist und sich somit automatisch auf die Anregungen anpasst. Man kann für sehr sprunglastige Strecken, bei denen es nicht auf Grip ankommt, die Zugstufe noch weiter schließen, um noch mehr Kontrolle in der Luft zu haben. Bei dem Tuning ist es aber nicht wirklich nötig :)

Druckstufe: bei Strecken mit extremen Schlägen kann es aus Komfortgründen hilfreich sein, noch ein paar Klicks zu öffnen, aber bitte nicht zu weit von der Empfehlung abweichen.

ACHTUNG: häufig wird die Druckstufe zu weit geöffnet, so dass ein Ungleichgewicht aus Zug und Druckstufe entsteht - genannt verhärten. D.h. auf wiederholten Anregungen wie Wurzeln saugt sich die Federgabel rein und verhärtet. Also die Druckstufe am besten auf 3 Klicks lassen :)

Feinjustierung auf Strecken:

bei wenig Grip: je 1 Klick öffnen

bei High Speed Strecken mit viel Grip: je 1 Klick schließen

Bei Trittlastigen Rennen kann man die Federrate auch mal deutlich erhöhen. Aber vorsicht. Dann sollte man die Zugstufe entsprechend erhöhen und evtl. auch die Druckstufe etwas öffnen. UND

Anyrace Stefan Kecht

Anyrace Stefan Kecht, Wilhelmstr. 43, 80801 München

info@anyrace.de - www.anyrace.de - Büro: +49 89 68020801 - Werkstatt: +49 151 20700992

USt.-IdNr.: DE319586630



VORSICHT: STURZGEFAHR!!! Denn das wird dein Fahrwerk deutlich lebendiger machen und nicht mehr so Fehlerverzeihend wie du es von Anyrace gewohnt bist.

Viel Spaß mit den Anyrace Tunings!!!!

Euer Stefan!

Anyrace Stefan Kecht

Anyrace Stefan Kecht, Wilhelmstr. 43, 80801 München

info@anyrace.de - www.anyrace.de - Büro: +49 89 68020801 - Werkstatt: +49 151 20700992

USt.-IdNr.: DE319586630